

20	Замена моторного масла и фильтра	З	З	З	З	З	З	З	З
21	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера	П	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)									
22	Замена трансмиссионного масла МКПП	П	П	П	П	З	П	П	П
23	Проверка масла в автоматической коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Проверка всех сайлент-блоков подвески и кузова на предмет люфта	П	П	П	П	П	П	П	П
25	Проверка состояние всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
26	Проверка всех гибких шлангов тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П	П
27	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П
29	Проверка выпускной системы на предмет утечек, надёжности крепления и повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П
30	Болты крепления кузова и шасси	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
31	Проверка крепления шаровых опор штока рулевых тяг и состояния шаровых шарниров и защитных чехлов	П	П	П	П	П	П	П	П

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Т - протяжка .

При проведении технического обслуживания компания Mazda рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости