

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление | | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля | | п | з | п | з | п | з | п | з |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | (Примечание 2) | | | | | | | | |

п - проверка, з - Замена, С - Смазка, Т - Протяжка

- (1) Первая замена производится при пробеге 90000 км или периоде эксплуатации 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев
- (2) Проверяется ежегодно