

Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора)						3				
Масло в дифференциале		п	п	п	п	п	п	п	п	п
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, приводные валы, карданный вал			п		п		п		п	
Система выпуска отработавших газов двигателя		п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы		п	п	п	п	п	п	п	п	п
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система		п	п	п	п	п	п	п	п	п
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля		п	3	п	3	п	3	п	3	п
Проверка кузова на отсутствие коррозии	(Примечание 5)									

П - проверка, 3 - Замена, С - Смазка, Т - Протяжка

- (1) Периодическое техническое обслуживание не требуется. Однако, при усилении шума, проверьте зазоры в приводе клапанов
- (2) Замените приводной ремень при наличии на нем повреждений
- (3) Первая замена производится при пробеге 90000 км или периоде эксплуатации 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев
- (4) Очищайте фильтр каждые 5000 км
- (5) Проверяется ежегодно