



19	Замена моторного масла и фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З
20	Проверка/замена тормозной жидкости	П	З	П	З	П	З	П	З
21	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера	П	П	П	П	П	П	З	П
<b>ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)</b>									
22	Проверка уровня/замена масла в механической коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Проверка/замена масла в автоматической коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Проверка люфтов шарнирных соединений и состояние сайлент-блоков элементов подвески и рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
25	Проверка состояние всех кожухов и чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
26	Проверка всех гибких шлангов тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П	П
27	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П
29	Проверка выпускной системы на предмет повреждений и надежности крепления	П	П	П	П	П	П	П	П
30	Замена фильтрующего элемента топливного фильтра (дизельные двигатели)		З		З		З		З

**Пояснения:**

**З** - замена;

**П** - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

**Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля - каждые 15 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.**

**При проведении технического обслуживания компания Opel рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости**