

16	Замена цепи ГРМ	Замена каждые 240000 км либо 10 лет						
17	Проверка уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления	П	П	П	П	П	П	П
18	Проверка надежности крепления, очистка и смазка клемм аккумуляторной батареи (АКБ)	П	П	П	П	П	П	П
19	Замена моторного масла и фильтр	З	З	З	З	З	З	З
20	Проверка/замена тормозной жидкости	П	З	П	З	П	З	П
21	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)								
22	Проверка уровня масла в механической коробке передач	П	П	П	П	П	П	П
23	Проверка/замена масла в автоматической коробке передач***	П	П	П	П	З	П	П
24	Проверка люфтов шарнирных соединений и состояние сайлент-блоков элементов подвески и рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П
25	Проверка состояние всех кожухов и чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П
26	Проверка всех гибких шлангов тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П
27	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления	П	П	П	П	П	П	П
28	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П
29	Проверка выпускной системы на предмет повреждений и надежности крепления	П	П	П	П	П	П	П

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

******* - в тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется замена каждые 75000 км пробега

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля - каждые 15 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

При проведении технического обслуживания компания Chevrolet рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости