

## Программа ТО для автомобиля Datsun on-DO (BD0) с бензиновым двигателем (легкая шатунно-поршневая группа)

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	2-3	15	30	45	60	75	90	105
	Месяц		12	24	36	48	60	72	84
<b>Техническое обслуживание двигателя</b>									
Зазор в приводе впускных и выпускных клапанов		I	I		I		I		I
Ремень ГРМ (легкая шатунно-поршневая группа)	Примечание (1)							I+A	
Приводной ремень	Примечание (2)		I	I	I	I	I	R	I
Моторное масло и масляный фильтр			R	R	R	R	R	R	R
Охлаждающая жидкость (Используйте оригинальную охлаждающую жидкость NISSAN)			I	I	I	I	R	I	I
Система охлаждения двигателя			I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина				I		I		I	
Воздушный фильтр			I	R	I	R	I	R	I
Топливный фильтр				R		R		R	
Свечи зажигания			I	R	I	R	I	R	I
Компьютерная диагностика			I	I	I	I	I	I	I
Очистка и промывка компонентов системы вентиляции картера						I+C			

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените; A: Произведите регулировку; C: Очистите

### ПРИМЕЧАНИЯ:

(1) Замените при пробеге 180000км.

(2) Замените приводной ремень при наличии на нем повреждений.

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	2-3	15	30	45	60	75	90	105
	Месяц		12	24	36	48	60	72	84
<b>Техническое обслуживание шасси и кузова</b>									
Направление света фар			I	I	I	I	I	I	I
Тормозная система и сцепление (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания)			I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в тормозной системе					R			R	
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов			I	I	I	I	I	I	I
Масло в МКП			I	I	I	I	I	I	I
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, приводные валы, система выпуска отработавших газов двигателя			I+A	I	I	I	I	I	I
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I
Рабочая, стояночная тормозная система и сцепление (работа, свободный ход)			I	I	I	I	I	I	I
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля			R	R	R	R	R	R	R
Проверка работы системы кондиционирования воздуха			I	I	I	I	I	I	I
Проверка кузова на отсутствие коррозии			I	I	I	I	I	I	I
Проверка положения выключателя стоп-сигналов			I	I	I	I	I	I	I
Проверка моментов затяжки креплений компонентов шасси и двигателя, узлов и агрегатов				I		I		I	
Кислородные датчики	Примечание (1)						I		

Проверка уровня вредных выбросов в отработавших газах двигателя. В случае обнаружения расхождений с установленными требованиями, устраните неисправность.			I	I	I	I	I	I	I
Проверьте работу электроусилителя рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените; A: Произведите регулировку; C: Очистите

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

(1) Замените при наличии повреждений.