

Программа ТО для автомобиля Infiniti FX45 с бензиновым двигателем VK45DE
 Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

Операции	месяцев	6, 12, 24, 30, 42, 48, 60, 66	18	36, 72	54
	тыс. км.	10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110	30	60, 120	90
Моторное масло и фильтр		З	З	З	З
Приводные ремни		П	П	П	П
Система охлаждения двигателя		П	П	П	П
Охлаждающая жидкость см. примечание (1)					З
Воздушный фильтр		П	З	З	З
Зазор в клапанах см. примечание (2)					
Свечи зажигания (платиновые/иридиевые)		П*	З	З	З
Топливопроводы			П	П	П
Трубопроводы паров топлива			П	П	П
Направление света фар, световые приборы		П/Р	П/Р	П/Р	П/Р
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить)		П	П	П	П
Диагностика системы управления двигателем		П	П	П	П
Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов		П	П	П	П
Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход)		П	П	П	П
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов		П	П	П	П
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания		П	П	П	П
Жидкость в тормозной системе			З	З	З
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня)		П	П	П	П
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля		П	З	З	З
Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале		П	П	З	П
Жидкость в автоматической коробке передач		П	П	З	П
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала		П	П	П	П
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние)		П/С	П/С	П/С	П/С
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм)		П/С	П/С	П/С	П/С
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания		П	П	П	П
Интервал межсервисного пробега (установить)		П	П	П	П
Ремни безопасности (работа, повреждения)		П	П	П	П
Система выпуска отработавших газов		П	П	П	П
Надувная подушка безопасности см. примечание (3)					
Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (4)		П	П	П	П

П - проверить

С - смазать

З - заменить

Т - подтянуть

Р - отрегулировать

Количество операций	24	27	27	28
Количество нормо/часов	2,5	3	4	3,5

Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 36 месяцев эксплуатации.

Примечание (2) При усилении шума проверьте зазор в клапанах.

Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Примечание (4) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

* При малом ТО (10, 20, 40, 50, 70, 80 и т.д.) при проверке состояния свечей проверяется состояние одной свечи. При необходимости замены работа согласовывается с клиентом (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).