



19	Замена дверных газовых стоек <b>(каждые 2 года)</b>	П	П	П	З	П	П	П	З
20	Смазка уплотнений дверей	П	П	П	П	П	П	П	П
<b>ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)</b>									
21	Проверка/замена охлаждающей жидкости <b>(каждые 10 лет)</b>	П	П	П	П	П	П	П	П
22	Проверка удельной плотности антифриза	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Замена свечей зажигания <b>(60000 км)</b>	П	П	П	П	П	З	П	П
24	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	П	П	П	П	П	З	П	П
25	Проверка/замена ремней привода вспомогательного оборудования <b>(каждые 120000 км)</b>	П	П	П	П	П	П	П	П
26	Проверка уровня/долив рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, бачок стеклоомывателя, гидропривода сцепления и ГУР	П	П	П	П	П	П	П	П
27	Проверка уровня электролита в АКБ	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи/очистка и смазка клемм	П	П	П	П	П	П	П	П
<b>ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)</b>									
29	Замена моторного масла и фильтра	З	З	З	З	З	З	З	З
30	Замена масла в раздаточной коробке, шайб сливных и заливных отверстий <b>(120000 км)</b>	П	П	П	П	П	П	П	П
31	Проверка/замена масла в автоматической коробке передач и фильтра <b>(200000 км)</b>	П	П	П	П	П	П	П	П
32	Проверка защиты топливного бака на наличие повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П
33	Замена масла в блокирующем дифференциале <b>(каждые 10 лет)</b>	П	П	П	П	П	П	П	П
34	Замена масла в переднем и заднем мостах <b>(каждые 10 лет)</b>	П	П	П	П	П	П	П	П
35	Замена всех гибких шлангов тормозной системы <b>(каждые 6 лет)</b>	П	П	П	П	П	П	П	П
36	Проверка всех сайлент-блоков подвески и кузова на предмет люфта	П	П	П	П	П	П	П	П
37	Проверка состояние всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
38	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок и муфт тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электропроводки	П	П	П	П	П	П	П	П
39	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П
40	Проверка выпускной системы на предмет утечек, надёжности крепления и повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П
41	Проверка крепления шаровых опор штока рулевых тяг и состояния шаровых шарниров и защитных чехлов	П	П	П	П	П	П	П	П

**Пояснения:**

**З** - замена;

**П** - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля - каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

При проведении технического обслуживания компания Land Rover рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости