



Программа ТО для автомобилей RR 13 MY 3.0D, 4.4D, 5.0Na, 5.0Sch
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

№ п/п	Операция	Интервал технического обслуживания								
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96
		Пробег в тыс. км.	13	26	39	52	65	78	91	104
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)										
1	Проверка состояние и надёжности сидений и ремней безопасности	П	П	П	П	П	П	П	П	
2	Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов	П	П	П	П	П	П	П	П	
3	Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щёток стеклоочистителей	П	П	П	П	П	П	П	П	
4	Замена щеток передних и задних стеклоочистителей	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	Проверка стояночного тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	
6	Замена фильтра системы управления климат-контролем сидений (если установлены)	П	3	П	3	П	3	П	3	
7	Замена воздушного фильтр салона	3	3	3	3	3	3	3	3	
8	Обнуление индикатор периодического обслуживания и сброс индикатора уровня масла	П	П	П	П	П	П	П	П	
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)										
9	Проверка давление в шинах, их состояния и глубины протектора(включая запасное колесо)	П	П	П	П	П	П	П	П	
10	Осмотр тормозных колодок на предмет износа и суппортов на предмет утечки, проверка состояния тормозных дисков	П	П	П	П	П	П	П	П	
11	Проверка/замена (каждые 3 года) тормозной жидкости	П	П	3	П	П	3	П	П	
12	Перестановка колес (нанесение смазки на центрирующий выступ)	П	П	П	П	П	П	П	П	
13	Проверка работы ограничителей дверей, защёлки капота и лючка топливозаливной горловины и смажьте ограничители дверей		П		П		П		П	
14	Смазка уплотнений дверей	П	П	П	П	П	П	П	П	
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)										
15	Проверка/замена охлаждающей жидкости (каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П	П	
16	Проверка удельной плотности антифриза		П		П		П		П	
17	Замена фильтрующего элемента топливного фильтра (дизельный двигатель)	П	3	П	3	П	3	П	3	
18	Слив содержимого отстойника топливного фильтра (дизельный двигатель)	П		П		П		П		
19	Замена свечей зажигания (182000 км)	П	П	П	3	П	П	П	3	

20	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра (104000 км бензиновый двигатель)	П	П	П	П	П	П	П	П
21	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра (дизельный двигатель)	П	П	П	3	П	П	П	3
22	Проверка/замена состояние приводного ремня вспомогательного оборудования (каждые 120000 км)	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Замена приводного ремня компрессора (бензиновый двигатель с наддувом каждые 7 лет)	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Замена приводных ремней ГРМ переднего и заднего распределительных валов, натяжителей и болтов натяжителей (дизельный двигатель 3.0 л каждые 7 лет)	Замена каждые 7 лет							
25	Проверка уровня/долив рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, системы Dynamic Response и бачок стеклоомывателя	П	П	П	П	П	П	П	П
26	Проверка уровня электролита в АКБ	П	П	П	П	П	П	П	П
27	Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи/очистка и смазка клемм	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера	П	П	П	П	П	П	П	П
29	Удаление мусора с дополнительного масляного радиатора и блока радиатора		П		П		П		П
30	Замена моторного масла и фильтра	3	3	3	3	3	3	3	3
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)									
31	Замена масла в раздаточной коробке, шайб сливных и заливных отверстий (130000, 260000 км)	П	П	П	П	П	П	П	П
32	Проверка/замена масла в автоматической коробке передач масляного фильтра	П	П	П	3	П	П	П	3
33	Замена масла в раздаточной коробке (каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П	П
34	Замена масла в заднем дифференциале (каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П	П
35	Замена масла в переднем и заднем мостах (каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П	П
36	Замена всех гибких шлангов тормозной системы (каждые 6 лет)	П	П	П	П	П	3	П	П
37	Проверка всех сайлент-блоков подвески и кузова на предмет люфта		П		П		П		П
38	Проверка состояние всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
39	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок и муфт тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электропроводки	П	П	П	П	П	П	П	П
40	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П

Пояснения:

3 - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

При проведении технического обслуживания компания Land Rover рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости