

График технического обслуживания NISSAN Pathfinder с дизельным двигателем YD25

Первое периодическое обслуживание необходимо проходить при пробеге не более 15.000 тыс. км или не более 12 месяцев эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше. Каждое последующее периодическое обслуживание необходимо проходить с интервалом не более 15.000 тыс.км (началом отсчета является показатель пробега на предыдущем обслуживании) или 12 месяцев эксплуатации (начало отсчета от даты прохождения предыдущего обслуживания), в зависимости от того, что наступит раньше.

Выполняется при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание двигателя									
Моторное масло и масляный фильтр		3	3	3	3	3	3	3	3
Приводной ремень и шкивы			п		п		п		п
Система охлаждения двигателя			п		п		п		п
Охлаждающая жидкость	(Примечание 1)		п		п		3		п
Воздушный фильтр	(Примечание 2)		3		3		3		3
Топливопроводы			п		п		п		п
Топливный фильтр	(Примечание 3)								
Выполняется при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание подвески и кузова									
Направление света фар			п		п		п		п
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость			п		п		п		п
Тормозная жидкость			3		3		3		3
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов			п		п		п		п
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления			п		п		п		п
Трансмиссионное масло механической коробки передач			п		п		п		п
Рабочая жидкость автоматической коробки передач			п		п		п		п
Масло в раздаточной коробке		п	п	п	п	п	п	п	п
Масло в дифференциале		п	п	п	п	п	п	п	п
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески.			п		п		п		п
Приводные валы			п		п		п		п
Карданный вал			п		п		п		п

Система выпуска отработавших газов двигателя		п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы		п	п	п	п	п	п	п	п
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление			п		п		п		п
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля		з	з	з	з	з	з	з	з
Проверка кузова на отсутствие коррозии	(Примечание 4)								

П - проверка, З - Замена, С - Смазка, Т - Протяжка

- (1) Первая замена производится при пробеге 90000 км или периоде эксплуатации 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев
- (2) Очищайте через каждые 5000 км или 4 месяца
- (3) Проверьте фильтр и слейте воду каждые 15000 км, замените через каждые 30000 км
- (4) Проверяется ежегодно